

## SECHEURS OMI – modèles ED/EL

### CHANGEMENT DES PARAMETRES DE LA CARTE FAN

- Appuyer en même temps sur les 2 flèches HAUT et BAS jusqu'à l'affichage du message PON  
*A ppuyer 10 ou 20 secondes*
- Appuyer sur le bouton SET jusqu'à l'affichage du message C1 (premier paramètre) *15 / 20 seconde*
- Appuyant successivement sur le bouton SET, les différents paramètres défilent
- Arrêter au paramètre choisi
- La valeur du paramètre s'affiche sous 2 secondes
- Utiliser les flèches HAUT et BAS pour modifier la valeur du paramètre
- En appuyant sur SET, confirmer la valeur du paramètre qui clignote pendant 2 sec
- L'affichage passe automatiquement au paramètre successif
- Répéter la procédure pour tous les paramètres à changer
- Sans manipulation pendant 15 sec, la carte se remettra en affichage standard de fonctionnement

---

Pour problème de givrage en cas de fonctionnement du sécheur à charge réduite, régler :

Paramètre C1 à +2.5 et paramètre C11 à -2.5